

Bedienungsanleitung des MARS-Systems


1, Funktionsbeschreibung.....	2
1.1 , Startseite.....	2
1.1.1, Status.....	3
1.1.2, Funktion.....	4
1.1.3, Zitate.....	4
1.1.4, Lesezeit.....	4
1.1.5, Anzeige der App- Verknüpfung.....	4
1.1.6, letzte Hinzugefügte,letzte Gelesene.....	5
2.1, Bücherregal.....	6
2.1.1, Quadratmodus.....	7
2.1.2, Suche.....	7
2.1.3, Buchverwaltung.....	7
2.1.4, Einstellung des Bücherregals.....	9
2.1.5, Erneutes Scannen der Bücher.....	10
3.1, Apps.....	10
3.1.2, App-Management.....	11
3.1.3, App-Sort.....	12
3.1.4, Langes Drücken auf App.....	13
4.1, WiFi Übertragung von Bücher.....	14
5.1, Dateimanager.....	15
5.1.1, Suche.....	16
5.1.2, Erstellen neues Ordners.....	16
5.1.3, Anzeigemodus.....	17
5.1.4, Dateiverwaltung.....	17
6.1, Einstellungen.....	18
6.1.1, WiFi.....	18
6.1.2, Bluetooth.....	19
6.1.3, LeseEinstellungen.....	19
6.1.4, Benutzereinstellungen.....	19
6.1.5, Energieverwaltung.....	19
6.1.6, Geräteeinstellungen.....	19
6.1.7, App.....	19
6.1.8, Systemaktualisierungen.....	19
6.1.9, Geräteinformationen.....	19
7.1, E-Reader.....	20
7.1.1, Fortschritt des Lesevorgangs.....	21
7.1.2, Format.....	22
7.1.3, LeseEinstellungen.....	23
7.1.4, Verzeichnis.....	23
7.2, Lesen von PDF-Bücher.....	24

8.1, Wörterbuch.....	24
8.1.1, Installation der Wörterbücher.....	24
8.1.2, Verwendung der Wörterbücher.....	24
2. FAQ.....	25
2.1, Wie ein-/ ausschalten?.....	25
2.2 Wie aufladen?.....	25
2.3 Wie Daten übertragen ?.....	25
2.4 Wie System aktualisieren?.....	25
2.5 Wie das Standby-Hintergrundbild einstellen (Bildgröße: 1404 * 1872).....	26
2.6 Wie die Schrift einstellen.....	26
2.7 Wie ein Lesezeichen hinzufügen.....	26

1, Funktionsbeschreibung

1.1 , Startseite

Die Startseite ist die voreingestellte Hauptschnittstelle des Systems. Optionen: Status, Funktion, Zitate, Statistiken der Lesezeit, Anzeige der App- Verknüpfung ,letzte Gelesene und letzte Hinzugefügte ;



1.1.1, Status

Klicken Sie in der Statusleiste auf das Aktualisierungssymbol, um zwischen normaler Aktualisierung und A2-Aktualisierung zu wechseln; Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabenverwaltung, um die Oberfläche Aufgabenverwaltung aufzurufen, in der die Hintergrundaufgaben gewechselt und gelöscht werden können.

Klicken Sie auf das Pull-Down Menü in der Statusleiste, um Hintergrundbeleuchtung, Lautstärke, Kontrast einzustellen, WLAN und Bluetooth zu aktivieren oder deaktivieren. Drücken Sie lange auf das Symbol für WLAN, Bluetooth und Akku, um die entsprechende Detailschnittstelle aufzurufen. Wenn das System im Fenster "Benachrichtigung" eine Erinnerungsbenachrichtigung anzeigt, klicken Sie auf das Symbol Löschen in der oberen rechten Ecke des Benachrichtigungsfensters, um die Benachrichtigung zu löschen.



1.1.2, Funktion

In der Funktionsleiste, einschließlich der Startseite, des Bücherregals und der Apps

Start ⋮ Bücher ⋮ APP

1.1.3, Zitate

Sie können die Zitate manuell hinzufügen. Wählen Sie die voreingestellte oder neu hinzugefügten Zitate aus, um die Bedienung [Bearbeiten] und [Verwenden] auszuführen.

[Bearbeiten] Im Bearbeitungsstatus bearbeiten Sie den Textinhalt, dann speichern oder abbrechen.

[Verwenden] Das ausgewählte Zitat wird in der Spalte Zitate der Startseite angezeigt.

Halten Sie das Zitat gedrückt zum Löschen.

1.1.4, Lesezeit

Anzeige der Gesamtlesezeit des Benutzers in den letzten sieben Tagen und der Lesezeit des heutigen Tages;


1.1.5, Anzeige der App- Verknüpfung

Standardmäßig zeigt das System die App- Verknüpfungen nach der zuletzt verwendeten Zeit an. Sie können auch die App- Verknüpfungen selbst anpassen (Einstellen: Boyue Einstellungen - Benutzereinstellungen - Einstellungen für App- Verknüpfungen in der Startseite)

1.1.6、 letzte Hinzugefügte, letzte Gelesene

Bücher, die vom Benutzer auf das Gerät kopiert wurden, werden nach dem Scannen in der Spalte [Letzte Hinzugefügte] angezeigt. Vom Benutzer geöffnete Bücher werden in der Spalte [Letzte Gelesene] angezeigt.

Drücken Sie in der Spalte [Letzte Hinzugefügte] oder [Letzte Gelesene] auf den Buchdeckel, um das Dialogfeld zu öffnen, einschließlich Titel, Autor, Buchgröße, Buchtyp, Lesezeit, Anzahl der hinzugefügten Kommentare, Fortschritt des Lesevorgangs, Funktion Lösung des Fortschritts des Lesevorgangs, Als gelesen markieren, Löschfunktion und Einstellung des Öffnungsmodus;




2.1, Bücherregal

Die Dateien und Ordner im Verzeichnis BOOKS auf den lokalen Speicher und der Speicherkarte werden standardmäßig im Bücherregal angezeigt. Über WIFI übertragene Bücher können auch in dieser Oberfläche angezeigt werden. Optionen: Einstellungen der Quadratmodus, Buchsuche, Buchverwaltung, Bücherregaleinstellungen und Erneutes Scannen von Bücher;



2.1.1, Quadratmodus

Das Bücherregal ist standardmäßig auf den 9-Quadrat-Modus .Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen in der oberen linken Ecke, um zu wechseln: 12-Quadrat-Modus, Listenmodus, Kachelmodus



2.1.2, Suche

Klicken Sie auf das Suchsymbol, um die Buchsuchoberfläche aufzurufen. Die Tastatur wird automatisch angezeigt, und nach Eingabe des Suchbegriffs wird das Ergebnis mit Wortassoziation automatisch angezeigt.

2.1.3, Buchverwaltung

Zu den Funktionen gehören Löschen, Verschieben, Einzelauswahl und Alle Auswahl, sodass Sie Bücher leichter klassifizieren und verwalten können. Sie können Bücher in einen vorhandenen Ordner oder in einen neuen Ordner verschieben. Sie können Bücher auch verschieben, indem Sie das Buch direkt in der Oberfläche des Bücherregals gedrückt halten.

abbrechen



Alles auswählen



个人空间



Young Folks' Library, V...



Favourite Fables in Pro...



Children's Hour with Re...



Tales of Wonder Every ...



Stories from the Ballads...



Childhood's Favorites ...



Good Cheer Stories Eve...




Folk Tales Every Child ...

Es gibt insgesamt 9 Bücher

1/2

2.1.4, Einstellung des Bücherregals

Sie können die Buchanzeige im Bücherregal über die Schaltflächen [Filter] und [Sortieren] einstellen.




2.1.5, Erneutes Scannen der Bücher

Klicken Sie auf die Schaltfläche Erneutes Scannen der Bücher, um die Bücher im festgelegten Pfad erneut zu scannen (Der eingestellte Pfad stimmt mit den Systemeinstellungen überein).

3.1, Apps

Alle vom Benutzer installierten und vom System vorinstallierten Apps werden in dieser Benutzeroberfläche angezeigt. Das linke Schneeflockensymbol wird für das App-Anlaufmanagement verwendet. Das rechte Menü enthält "App-Management" und "App-Sort".




3.1.2、App-Management

Klicken Sie auf die Schaltfläche App-Management, um direkt die Oberfläche von App-Management aufzurufen, um die App zu verwalten (Deinstallieren, Datenlöschen, Berechtigungen usw.).




3.1.3, App-Sort

Sie können alle Ihre Apps sortieren.



3.1.4, Langes Drücken auf App

Halten Sie das App-Symbol eines Drittanbieters gedrückt, um das Programm zu deinstallieren, den Vollbildmodus zu aktivieren, den A2-Modus zu aktivieren, die Bleichfunktion, die Verzögerung der Animationsfilter, die Bildwiederholfrequenz, die Bildhelligkeit, die DPI und den Kontrast einzustellen.



4.1, WiFi Übertragung von Bücher

- (1) Der E-Reader und der Computer sind mit demselben Netzwerk verbunden.
- (2) Öffnen Sie die in der Oberfläche der WiFi Übertragung von Bücher angezeigte Webadresse auf dem Computer, können Sie die Bücher in die übertragen.
- (3) Nachdem alle Bücher auf der Webseite erfolgreich hochgeladen wurden, kehrt das Gerät zur Oberfläche Bücherregal zurück und die Bücher werden automatisch dem Bücherregal hinzugefügt.

A black status bar at the top of a mobile browser interface. It contains icons for home, back, forward, and tabs on the left. On the right, it shows icons for notifications, brightness, Wi-Fi, Bluetooth, 100% battery, and the time 10:52.

A small icon of a document with an arrow pointing out, representing a share or export function.**Durch Wifi das Buch schicken**


Bitte geben Sie die folgende Adresse in die Adresszeile des Browsers ein oder scannen Sie den folgenden QR-Code:
<http://192.168.50.35:8080>

A standard black and white QR code that, when scanned, likely leads to the web address provided above it.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der mit dem Gerät verbundene WLAN-Hotspot mit dem Netzwerk auf dem PC oder Mobiltelefon übereinstimmt, andernfalls kann der obige Link nicht geöffnet werden.

5.1, Dateimanager

Die unterstützten Formatkategorien werden auf der Startseite des Dateimanagers angezeigt. Klicken Sie auf jede Kategorie, um alle Dateien in diesem Format anzuzeigen.



Klicken Sie auf [Lokal], um den Dateimanager aufzurufen. Zu den Funktionen gehören: Suche, Erstellen neues Ordners, Anzeigemodus, Dateiverwaltung;



5.1.1, Suche

Klicken Sie auf das Suchsymbol, um die Suchoberfläche aufzurufen. Die Tastatur wird automatisch angezeigt, und nach Eingabe des Suchbegriffs wird das Ergebnis automatisch angezeigt.

5.1.2, Erstellen neues Ordners


Erstellen Sie neuen Ordner zum Klassifizieren verschiedener Dateien;

5.1.3 Anzeigemodus

Sie können den Oberfläche-Anzeigemodus mit den Tasten [Icon Mode] und [Sort Mode] einstellen.


5.1.4, Dateiverwaltung

Kann löschen, kopieren, schneiden, einfügen usw.



6.1, Einstellungen

Sie können auf der Einstellungsseite globale Einstellungen des Geräts vornehmen, darunter WiFi, Bluetooth, Leseinstellungen, Benutzereinstellungen, Energieverwaltung, Geräteeinstellungen, Apps, Systemaktualisierungen, Geräteinformationen usw.



6.1.1, WiFi

In diesem Menü können Sie das WLAN-Netzwerk einstellen und eine Verbindung herstellen

6.1.2, Bluetooth

In diesem Menü können Sie das Bluetooth einstellen und eine Verbindung herstellen

6.1.3, LeseEinstellungen

In diesem Menü können Sie den Seitenwechselmodus und die Seitenaktualisierung einstellen, die mit den Funktionen des E-Readers übereinstimmen.

6.1.4 , Benutzereinstellungen

In diesem Menü können Sie das Scannen des Buchverzeichnisses, die Standard-Hauptschnittstelle, die App- Verknüpfungen in der Startseite und den Bildschirmhintergrund festlegen.

6.1.5, Energieverwaltung

In diesem Menü können Sie die Ruhezeit, die Abschaltzeit und die automatische Abschaltzeit für WLAN einstellen.

6.1.6, Geräteeinstellungen

In diesem Menü können Sie das Passwort für die Bildschirmsperre, die Sprache und die Eingabemethode einstellen und die Werkseinstellungen wiederherstellen.

6.1.7, App

In diesem Menü können Sie die App deinstallieren, die Daten löschen, Berechtigungen festlegen usw.

6.1.8, Systemaktualisierungen

In diesem Menü können Sie die Systemversion aktualisieren

6.1.9, Geräteinformationen

In diesem Menü können Sie das Gerätemodell, die Versionsnummer des Geräts, die Seriennummer und die MAC-Adresse des Geräts anzeigen.

7.1, E-Reader

Dieses Gerät unterstützt die folgenden Formate: TXT, EPUB, PDF, MOBI, AZW3

In der Leseschnittstelle können Sie die Operation Wortauswahl durchführen: Halten Sie Text lange gedrückt, wird der Text ausgewählt und ein Dialogfeld wird auf der Seite angezeigt. Zu den Optionen des Dialogfelds gehören Einstellen, Kopieren, Unterstreichen, Kommentieren, Enzyklopädie, Wörterbuch;

Einstellen: Klicken Sie auf diese Option, um zur Benutzeroberfläche für die Einstellung der Priorität des Wörterbuchs zu wechseln

Kopieren: Nachdem Sie diese Option im Dialogfeld ausgewählt haben, können Sie den ausgewählten Inhalt kopieren, halten Sie dann den Bildschirm in einer beliebigen Bearbeitungsoberfläche gedrückt, um den kopierten Inhalt einzufügen;

Unterstreichen: Nachdem Sie diese Option im Dialogfeld ausgewählt haben, können Sie den ausgewählten Inhalt unterstreichen.


Kommentieren: Nachdem Sie diese Option im Dialogfeld ausgewählt haben, öffnet das Gerät die Schnittstelle zum Bearbeiten der Kommentare; Der Inhalt wird hervorgehoben, nachdem die Kommentare gespeichert wurden. Die Kommentare können angezeigt werden, indem Sie auf dem hervorgehobenen Inhalte klicken oder die Kommentarenliste öffnen;

Enzyklopädie: Nachdem Sie diese Option Enzyklopädie im Dialogfeld ausgewählt haben, können Sie nach den ausgewählten Wörtern in der Enzyklopädie suchen.

Übersetzen: Nachdem Sie diese Option Wörterbuch im Dialogfeld ausgewählt haben, wird die ausgewählten Wörtern übersetzt. Wenn der Begriff im Thesaurus des Geräts vorhanden ist, wird die entsprechende Übersetzung angezeigt; Wenn der Begriff nicht im Thesaurus vorhanden ist, wird der entsprechende Hinweis angezeigt.

7.1.1, Fortschritt des Lesevorgangs

Klicken Sie auf das Symbol von Fortschritt des Lesevorgangs, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen, nach Schlüsselwörtern zu suchen, die Verzeichnisschnittstelle zu öffnen und die Fortschrittsleiste nach Belieben anzupassen, oder klicken Sie auf die Schaltflächen auf der linken und rechten Seite der Fortschrittsleiste, um das vorherige Kapitel oder nächstes Kapitel anzuzeigen.



7.1.2, Format

In diesem Menü können Sie die Schrift, die Schriftgröße, das Schriftsetzen, den Kontrast, das automatische Durchblättern und das Horizontalbildschirm einstellen.

【Schrift】: Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter auf der rechten Seite des Menüs, um die benutzerdefinierte Schrift einzustellen.


【Schriftgröße】: Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter auf der rechten Seite des Menüs, um die Schriftgröße einzustellen . Außerdem können Sie fette und kursive Schriftarten festlegen (fette und kursive Schriftarten erfordern die Unterstützung von Schriftarten.)

【Schriftsetzen】: Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter auf der rechten Seite des Menüs, um den Zeilenabstand, den Paragraphenabstand, den Wortabstand, den linken und rechten Seitenrand sowie den oberen und unteren Rand einzustellen.

【Kontrast】: Sie können den Schwärzeffekt von Text und Bildern anpassen

【 Automatische Durchblättern 】: Sie können das Zeitintervall für das automatische Durchblättern einstellen.

【Querformat】: Sie können den Horizontalbildschirm oder den Vertikalbildschirm einstellen




7.1.3, LeseEinstellungen


Sie können das Durchblättern, die Seitenaktualisierung, den Regelbetrieb und die Seiten einstellen


Einstellung des Lesens


Umblätteneinstellung


Wählen Sie den Leseseitenmodus, der zu Ihnen passt











Seitenaktualisierungseinstellungen

☒ normaler Modus

☐ Schnellmodus

☐ Regal Mode

Aktualisierungshäufigkeit

Wenn Sie jede 20 Seite umblättern, aktualisiert es

1

5

10

15

20

25

30

40

Niemals

Steuervorgänge und Seiteneinstellungen

☒ untere Informationsleiste zeigen

☒ Aktivieren Sie die Zwei-Finger-Zoom-Schriftgröße

☒ Aktivieren Sie die prozentuale Seitenzahlanzeige

7.1.4, Verzeichnis

Klicken Sie auf das Kapitel in der Listenoberfläche, um die Seite zu überspringen, die Menüs zu wechseln, um Lesezeichen, Unterstreichen und Kommentare anzuzeigen und Notizen nach Evernote zu exportieren

7.2、 Lesen von PDF-Bücher

Zu den PDF-Schriftsetzen-Funktionen gehören: Kontrast, Schriftsetzen-Einstellungen, Entfernung der Wasserzeichen, Querformat und Umsetzung sowie andere Funktionen, die mit die von EPUB-Büchern übereinstimmen;

【Kontrast】: Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter auf der rechten Seite des Menüs, um den Kontrast durch den Einstellungen von Grauwert und Helligkeit anzupassen.

【Schriftsetzen】: Sie können mit automatischem Randbeschnitt, manuellem Randbeschnitt, Vollbild, Rolle, Breitanpassung und Spalten einstellen

【Entfernung der Wasserzeichen】: Mit dieser Funktion können Sie Wasserzeichen aus Büchern entfernen

【Querformat】: Sie können den Horizontalbildschirm oder den Vertikalbildschirm einstellen

【Umsetzen】: Mit dieser Funktion können Sie die Schriftgröße, den Wortabstand, den Zeilenabstand und den Kontrast einstellen.

Hinweis: Gescannte PDF-Bücher unterstützen keine Wortauswahl, und die Funktionen Umsetzen gelten hauptsächlich für gescannte PDF-Bücher.

8.1, Wörterbuch

Unterstützte Wörterbuchformats: StarDict-Wörterbuch, Mobi-Wörterbuch

8.1.1, Installation der Wörterbücher

Kopieren Sie das Wörterbuch in den Ordner Dict im Stammverzeichnis (wenn Sie den Ordner Dict nicht finden können, können Sie ihn manuell erstellen).

8.1.2, Verwendung der Wörterbücher

Wörter abfragen: Geben Sie die abfragende Wörter ein, und klicken Sie auf die Abfrage.

Übersetzen: Geben Sie den zu übersetzenden Text in das Feld für die Ausgangssprache ein, wählen Sie die Zielsprache aus und klicken Sie auf Übersetzen.

Vokabeltrainer: Alle neuen Wörter (dh alle abgefragten Wörter); die neuen Wörter des Buches (dh die abgefragten Wörter im Buch)

Einstellung : Mit dieser Funktion können Sie die Priorität des Wörterbuchs einstellen

2. FAQ

2.1, Wie ein-/ ausschalten?

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand den Ein/Ausschalter 2-3 Sekunden gedrückt, um die Boot-Animationsschnittstelle aufzurufen. Nachdem der Startvorgang abgeschlossen ist, rufen Sie die Bedienoberfläche auf.

Halten Sie den Ein/Ausschalter im eingeschalteten Zustand 2-3 Sekunden gedrückt. Das System zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie gefragt werden, ob Sie das Gerät ausschalten möchten. Wählen Sie Ja, Sie können das Gerät ausschalten.

2.2 Wie aufladen?

Schließen Sie das Gerät zum Aufladen über das Datenkabel an den USB des Computers an.

Schließen Sie den USB des Geräts an den Adapter an und stecken Sie den Adapter zum Aufladen in die Steckdose.

Direktes Aufladen wird schneller als auf einem Computer.

2.3 Wie Daten übertragen?

Die Datenübertragung erfolgt durch Anschließen des Geräts an einen Computer über ein USB-Kabel.

2.4 Wie System aktualisieren?

Sie können Ihre Software folgendermaßen aktualisieren:

- Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter, kopieren Sie das komprimierte Paket mit dem Namen update.zip in das Stammverzeichnis des Geräts und rufen Sie das Aktualisierungsmenü auf. Klicken Sie auf lokales Update und klicken Sie im Popup-Menü auf Jetzt installieren. Das Gerät wird automatisch neu gestartet und das Update abgeschlossen.
- Klicken Sie im angezeigten Aktualisierungsfeld auf Herunterladen. Nach dem Herunterladen wird das Gerät automatisch neu gestartet und das Update abgeschlossen.

Hinweis: Führen Sie während des Aktualisierungsvorgangs keine Operationen aus, da das Gerät sonst möglicherweise nicht booten kann.

2.5 Wie das Standby-Hintergrundbild einstellen (Bildgröße: 1404 * 1872)

Sie können das Standby-Hintergrundbild in den folgenden zwei Methoden einstellen:

- "Einstellungen - Benutzereinstellungen - Hintergrundereinstellungen - Anpassen des Bildschirmhintergrunds" (Sie müssen den Hintergrund, den Sie einstellen möchten, im Ordner "Wallpaper" im Stammverzeichnis ablegen)
- Wählen Sie in der Galerie das Bild aus, das Sie als Hintergrundbild festlegen möchten, klicken Sie auf das Hintergrundsymbol oben rechts und legen Sie es als Hintergrundbild fest.

2.6 Wie die Schrift einstellen

Zurzeit kann die Systemschriftart nicht eingestellt werden. Informationen zu den Schrifteinstellungen des Lesers finden Sie unter "Einstellungen von [Schrift] im 7.1.2".

2.7 Wie ein Lesezeichen hinzufügen

