

<i>Modell</i>	Display	Touch	glossy	matt	Akku	Tasten	Mp3	USB-Host	WLAN	Bluetooth	UMTS
360°	5"	nein	nein	ja	1000mAh	Steuerkreuz/2 Blättertasten	nein	nein	nein	nein	nein
301	6"	nein	nein	ja	1000mAh	Steuerkreuz/2 Blättertasten	ja	nein	nein	nein	nein
302	6"	ja	ja (Antireflexfolie)	nein	2000mAh	ZurückKnopf/4 Blättertasten	ja	ja	ja	ja	nein
501	5"	nein	nein	ja	1000mAh	Steuerkreuz/2 Blättertasten	nein	nein	ja	ja	nein
502	5"	nein	nein	ja	1000mAh	Steuerkreuz/2 Blättertasten	ja	nein	ja	ja	nein
503	5"	ja	nein	ja	2000mAh	Steuerkreuz/2 Blättertasten	ja	ja	ja	ja	ja
601	6"	nein	nein	ja	1000mAh	Steuerkreuz	ja	nein	nein	nein	nein
602	6"	ja	nein	ja	1000mAh	Steuerkreuz/2 Blättertasten	ja	ja	ja	ja	nein
603	6"	ja(Wacom)	nein	ja	2000mAh(?)	Steuerkreuz	ja	ja	ja	ja	ja
901	9,7"	nein	nein	ja	2000mAh	Steuerkreuz/Blätter+Funktionstasten	nein	nein	nein	nein	nein
902	9,7"	nein	nein	ja	2000mAh	?	?	?	ja	ja	nein
903	9,7"	ja	nein	ja	2000mAh	?	ja	ja	ja	ja	ja