

AKTUALISIERUNG DER SOFTWARE

Zum Aktualisieren der Software führen Sie folgende Schritte aus:

1. Auf der offiziellen Website www.pocketbook-int.com öffnen Sie die Rubrik „**Produkte**“
2. Wählen Sie PocketBook Pro 902
3. Gehen Sie auf „**Software und Dokumentation**“ in der rechten Bildschirmhälfte
4. In der Liste „**Firmware**“ wählen Sie die aktuellste Version der Software für PocketBook Pro 902 und laden Sie sie runter (dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewählte Datei ⇒ „Objekt speichern als...“ ⇒ im Verzeichnis wählen, wo die Datei gespeichert werden soll ⇒ „Speichern“);

„Auf dieser Seite finden Sie auch neue Erweiterungen für Ihr Gerät. Sie können neue Spiele und Wörterbücher installieren und finden dort auch das Benutzerhandbuch.“

5. Kopieren Sie die Datei der Version „SWUPDATE.BIN“ auf die MicroSD-Karte (wird optional geliefert)
6. Ziehen Sie die MicroSD-Karte mit der Firmware aus dem Computer und legen Sie sie in das PocketBook Pro 902 ein

7. Booten Sie das PocketBook Pro 902 mit der eingelegten MicroSD-Karte neu. Dazu drücken Sie den Button „Reset“ unten am Gerät
8. Während das Gerät lädt, halten Sie den Button „Rückwärts“ und den Button „Vorwärts“ gleichzeitig gedrückt, bis die Meldung „**Firmware update...**“ erscheint
9. Dann folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Gerätebildschirm angezeigt werden
10. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, warten Sie das Ende des Ladevorgangs ab
11. Überprüfung der Firmwareversion ist in der Rubrik „Einstellungen“ ⇨ „Informationen über das Gerät“ möglich.